

Procédure de démontage **A35**

#1 Enlever complètement le capuchon arrière

#2 Dévisser le chapeau

#3 Dévisser la buse

*#4 Dévisser le témoin de fuites
(vérifier le joint)*

#6 Retirer la cartouche

*#5 Retirer pointeau, ressort de piston
et piston*

